



先巻き



紙の長さは巻く箸によって変わります (45_リ ~ 54_リ)
紙のは自由ですが長すぎると巻きにくくなります。



巻き方：割れ込みに挟んでから巻き
箸から出た部分を平らにしてねじる